



**BİNA KODLAMA  
TABLOSU**

Switch No	1	2	3	4
BİNA 1	OFF	OFF	OFF	OFF
BİNA 2	OFF	OFF	OFF	ON
BİNA 3	OFF	OFF	ON	OFF
BİNA 4	OFF	OFF	ON	ON
BİNA 5	OFF	ON	OFF	OFF
BİNA 6	OFF	ON	OFF	ON
BİNA 7	OFF	ON	ON	OFF
BİNA 8	OFF	ON	ON	ON
BİNA 9	ON	OFF	OFF	OFF
BİNA 10	ON	OFF	OFF	ON
BİNA 11	ON	OFF	ON	OFF
BİNA 12	ON	OFF	ON	ON
BİNA 13	ON	ON	OFF	OFF
BİNA 14	ON	ON	OFF	ON
BİNA 15	ON	ON	ON	OFF
BİNA 16	ON	ON	ON	ON

netelsan	
GÜVENLİK TELEFONU BAĞLANTI KUTUSU DT8 KABLO RENKLERİ	
GND	→ KIRMIZI
DB	→ BEYAZ
SES	→ YEŞİL
12 V	→ SARI
DA	→ SİYAH (TURUNCU)

**NOT 1 :** Sistem görüntü kablosu saçağı ile güvenlik kamerasının saçağı ortak bağlanmalıdır.

**NOT 2 :** Güvenlik kameralarını besleyen kaynakların (-) ucu, sistem beslemesinin (-) ucu ve sistem saçakları ortak bağlanmalıdır. Bağlantılar yapıldıktan sonra doğruluğundan emin olunmalıdır. Herhangi bir yanlışlıkta sistem zarar görebilir.

**NOT 3 :** Bağlantı şeması 2 bina ve 2 güvenlik konsolu içindir. Farklı sayıda bina ve güvenlik konsolu kullanılabilir.

**NOT 4 :** Sisteme en fazla 4 adet güvenlik konsolu bağlanabilir.

**NOT 5 :** Binalardaki video kablosuna bağlanarak konsollara ve güvenlik kameralarına bağlantı için kullanılacak video kablosu RG6-U6 olmalıdır.

## GÜVENLİK KONSOL TELEFONUNDAN DAİRELERİN ARANMASI

Konsol telefonunun ahizesi kapalı veya açık iken ekranda “GÜVENLİK KONSOLU” yazısı görülür. Her hangi bir daireyi aramak için 3 farklı yöntem kullanılabilir:

a) 1.yöntem :

Telefon ahizesini kaldırdığınızda direk olarak bina numarası ve daire numarasını girerek istediğiniz dairenin zilini çaldırabilirsiniz. Örneğin; 2. binadaki 4. dairenin zilini çaldırmak için 0204'ü tuşlayınız. Ekranda “LÜTFEN BEKLEYİN” ve yaklaşık 1 saniye sonra da dairenin zili çalıyor ise “DAİRENİN ZİLİ ÇALYOR” ; daire meşgul ise “DAİRE MEŞGUL” yazısı görülür.

b) 2.yöntem :

1- Konsol telefonunun ahizesini kaldırarak “D” tuşuna basınız. Ekranda “ARAMA” yazısı görülür.  
2- Aramak istediğiniz bina numarasını ve daire numarasını giriniz. Örneğin 2. binadaki 5. daireyi aramak için 0205'i tuşlayınız. Ekranda “LÜTFEN BEKLEYİN” ve yaklaşık 1 saniye sonra da dairenin zili çalıyor ise “DAİRENİN ZİLİ ÇALYOR” ; daire meşgul ise “DAİRE MEŞGUL” yazısı görülür.

c) 3.yöntem:

1- Konsol telefonunun ahizesini kaldırarak A tuşuna basınız. Ekranda bina ismi görülür.  
2- A(yukarıya doğru arama ) ve B (aşağıya doğru arama) tuşları yardımı ile aramak istediğiniz bina numarasına erişebilirsiniz. Bu menüden çıkmak istiyorsanız “C” tuşuna basınız.  
3-Arama istediğiniz dairenin numarasını iki hane olarak giriniz (Örneğin 9.daire için 09 giriniz) ve “D” tuşu ile onaylayınız. Ekranda “LÜTFEN BEKLEYİN” ve yaklaşık 1 saniye sonra da dairenin zili çalıyor ise “DAİRENİN ZİLİ ÇALYOR” ; daire meşgul ise “DAİRE MEŞGUL” yazısı görülür.

## DAİRE TELEFONUNDAN GÜVENLİK KONSOL TELEFONUNUN ARANMASI

Daire telefonundan güvenlik konsol telefonunu aramak için daire telefonundaki “Güvenlik Konsolu” butonuna basınız. Güvenlik konsolu telefonunda arayan bina ve daire numarası görülür.

## GÜVENLİK KONSOL TELEFONLARININ BİRBİRİ İLE GÖRÜŞMESİ

Sistemde birden fazla güvenlik konsolu telefonu varsa telefonlar birbirleri ile görüşme yapabilir. Aynı sistemdeki bir güvenlik konsolundan diğer bir güvenlik konsolunu aramak için “55xx” (burada xx kodu aranacak olan güvenlik konsolu numarasıdır) kodunu tuşladığınızda aradığınız güvenlik konsolu telefonu çalar ve ahizeyi kaldırdığınızda sesli olarak görüşme yapılabilir. Örneğin; 1. Güvenlik konsolu telefonundan 3. güvenlik konsolu telefonunu aramak için 1. güvenlik konsolu telefonundan “5503” ü tuşlamanız gerekir.

**NOT 1 :** Eğer sistemde olmayan bir daire veya bina numarası tuşlarsanız ekranda “ HATALI BİNA NO ” veya “HATALI DAİRE NO” ikaz mesajları görülür

**NOT 2 :** Güvenlik konsol telefonunda “C” tuşu ile erişilen menü “ayar menüsüdür”. Bu menüye yetkili olmayan kişilerin erişmeye çalışması veya telefonun ayarlarının değiştirilmesi durumunda sistem yanlış çalışabilir veya kilitlenebilir. Böyle bir durumda lütfen yetkili kişilerle irtibat sağlayınız.

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, ürünün teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 (iki) yıldır.
2. Ürünün bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garanti kapsamındadır.
3. Ürünün garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürünün tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Bu süre, ürüne ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, ürünün satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı- üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, fax, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir. Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı - üretici veya ithalatçı; ürünün tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir ürünü tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Ürünün garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen ürünün;
  - Tüketicie teslim edildiği tarihten itibaren, belirlenen garanti süresi içinde kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde; en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen garanti süresi içerisinde altıdan fazla arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların üründen yararlanamamayı sürekli kılması,
  - Tamiri için gereken azami süresinin aşılması ,
  - Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırayla satıcısı, bayii, acentesi temsilciliği ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirini mümkün bulunmadığının belirlenmesi, durumlarında tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranda bedel indirimini talep edebilir.
6. Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.
7. Garanti Belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.

## GARANTİ BELGESİ

## ÜRETİCİ FİRMANIN

Ünvanı : Netelsan Elektrik ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. Ltd. Şti.  
Merkez Adresi : Batı Sitesi Mah. Gersan San. Sitesi 2308 Sok. No:54 Yenimahalle / ANKARA  
Tel : 0312 257 11 63  
Faks : 0312 257 07 50

## FİRMA YETKİLİSİNİN

İmza ve Kaşesi

## ÜRÜNÜN

Cinsi : Sesli / Görüntülü Dahili Haberleşme Sistemleri  
Markası : Netelsan  
Modeli : Güvenlik Konsolu  
Bandrol ve Seri No :  
Teslimat Tarihi ve Yeri :  
Garanti Süresi : 2 (iki) Yıl  
Azami Tamir Süresi : 20(yirmi) iş günü

## SATICI FİRMANIN

Ünvanı :  
Adresi :  
Tel :  
Faks :  
Fatura Tarih ve No :

## TARİH - İMZA - KAŞE