



**ÖNEMLİ NOT :** Panel üzerinde mikrofon ve hoparlör ses ayarı bulunur. Panel duvara monte edildiğinde mikrofon ve hoparlör ayarları yapılmaz ise osilasyon (ötme) yapabilir. Bu yüzden ayarlarınızı kontrol ediniz.

Sisteme akü bağlantısı; NETELSAN akü dolabının (+) ve (-) uçlarının santraldeki akü klemenslerine bağlanması ile yapılır.