ANALOG ADRESLİ YANGIN ALARM SİSTEMİ YAZILIM KULLANMA KILAVUZU

Bilgisayar üzerinden analog adresli yangın algılama sisteminde bulunan detektörlere yer atama, kontak izleme modülünün senaryo belirtilmesi ve olay kayıtlarına bakılmasını sağlayan programın kullanım talimatı aşağıda sırası ile gösterilmiştir.

- 1. Bilgisayar ile santralin bağlantısının yapılması :
 - Analog adresli santralin ana kartında bulunan çevrim kartına giden konnektör (KN 23) bağlantısı yerinden çıkartılır.
 - Usb çevirici modülü bilgisayarın usb giriş yerine bağlantısı yapılır.
 - Usb çeviri modülünden çıkan 4'lü kablo santralin ana kartının üzerinde bulunan 4'lü pin girişine takılır.
 - Aşağıdaki Resim.1 de gösterildiği gibi bağlantının yapılması gerekmektedir.



Resim 1

2. Santral Program girişi

- Santralin anahtarı açık konuma getirilir.
- Santralde bulunan aşağı ok tuşu ile erişim seviyesi 3'e gelinir ve giriş tuşuna basılır.
- Erişim seviyesi 3 şifresi fabrikadan çıkışlı '1111' dir. Şifre girildikten sonra kare tuşuna basılır.
- Erişim seviyesi 3 geçildikten sonra Santral ayarları menüsü altında bulunan bilgisayar bağlantısı yap kısmı seçilir ve ekranda bilgisayar ile bağlantı başladı yazısı yazar.

3. Bilgisayar Programına bağlantı ;

• Bilgisayara yüklü program açılır. (ADRESLİ ARAYÜZ PROGRAMI)

• Program açıldıktan sonra ekrana gelen pencerede Port / Yenile kısmı seçilir ve sağında bulunan pencerede COM1 vb gibi ibareler yazar, daha sonra bizim cihazımızın usb girişine takılır ve yeni bir COM değeri gelir bizim seçmemiz gereken yeni gelen COM olması gerekmektedir. Baudrate kısmı 9600 de kalması gerekmektedir ve hiçbir şekilde dokunulmamalıdır.

- Baudrate altında bulunan bağlantıyı başlat kısmı seçilir ve ekranda bağlantı başlatıldı demektedir.
- Aşağıdaki bulunan Resim 2 ve Resim 3'de anlatılmaktadır.

Errm2		🚟 Form2
Sensör adres tanımlama Çevrim sensör tanımla	ma Olay Kayıtlan Role kartı (Ayar-İzleme)	Sensör adres tanımlama Çevrim sensör tanımlama Olay Kayıtları Role kartı (Ayar-İzleme)
- Gönderim bilgiteri	Port /Yenile BaudRate 9600 Bağlantıyı Başlat	Ser For Ayata Port / Yenile BaudBata Bağlantıyı Başlat
Sensör Açıklaması		Sensör Açıklaması
Çevrim		Çevrim
Adres		Adres
GÖNDER	Durum	GÖNDER Durum

Resim 2

Resim 3

Bilgisayar ile analog adresli santralin bağlantısı yapıldıktan sonra aşağıdaki yollar izlenir.

A. Duman detektörü ve butona konum bilgisi verme ;

- Bilgisayar programında açılan ilk ekranda gönderim bilgileri menüsünde bulunan Sensör açıklaması kısmına istenilen cihaza konum bilgisi verilmektedir.
- Burada bulunan sensor açıklaması kısmına verilecek konum bilgisi girilir. Örneğin (2.kat Ar-Ge odası)
- Çevrim yazan kısma ise sensorün bulunduğu çevrim girilir. Örnek verilmesi gerekirse Konum bilgisi verilecek cihaz Çevrim 1 de ise '1' yazılmaktadır.
- Adres kısmına cihazın adresi girilmelidir. Örneğin 2.Kat Ar-Ge odasında bulunan detektörün adresi 32 ise o adres verilmesi gerekmektedir.
- Sensor açıklaması girildikten sonra ekran da görülen gönder kısmına basıldığı zaman sağ tarafta bulunan durum kısmında adres bilgisi gönderildi yazması gerekmektedir.

9

Form2		
Sensör adres tanımlama	Gevrim sensör tanımla	ama Olay Kayıtlan Role kartı (Ayar-İzleme)
_ Gönderim bilg	ilen	Seti Port Ayarlan Port / Yenile BaudRate 9600 Bağlantıyı Başlat
Ser	ısör Açıklaması	2.KAT AR-GE ODASI
	Çevrim	1
	Adres	32
	GÖNDER	Durum



B. Sisteme bağlanan cihazların tümüne adres bilgisi gönderme

 Bilgisayar programında bulunan Çevrim sensör tanımlama kısmına giriş yapılır. Resim 5'de ayrıntılı olarak gösterilmiştir.

Sensör adres tanımlama Çevrim sensö		m sensör tanımlama	Olay K	Day Kayitan Role karti (Ayar-Izleme)													
	. Çevrim	2.0	Cevrim 3. Ce	mim 4. Çevnim 5.	Çevrim	6. Çevrim 7. Çevr	tim 8 Çevrim										
		NO	A	çiklama	NO	Açıklam	a	NO	Agklama	1	VO Aç	iklama	NO	Açıklama	NO	Aakl	eme
	*																
	Me	ecvu	t Listeyi A	c Yeni	Yeni Liste Oluştur	Oluştur Kayde	Kaydet	rdet		Gönder	I			Sensörlerin tanımla	n gönde	eriliyor	
									Dur	Tekrar dene		G					

Resim 5

 Bu kısımda ekranın sol alt kısmında bulunan Yeni Liste Oluştur kısmı seçilir ve açılan pencerede çevrim 1 den çevrim 8 arasında istenilen detektöre veya butona konum bilgisi verilir. Örnek verilmesi gerekirse Resim 6 incelenebilir.

Form2	Form2											
ensör adres tanmiama Centin sensör tanmiama Ölay Kaytlan Role kasti (Ayar-Jobene)												
1. Çevri	1. Cevrim 3. Cevrim 3. Cevrim 5. Cevrim 5. Cevrim 5. Cevrim 8. Cev											
	NO	Aqidama	NO	Aqidama	NO	Açıklama	NO	Agiklama	NO	Agklama	NO	Açıklama
	1	1.KAT KORIDOR	23		45		67		89	1	111	
	2	1.KAT OFIS	24		46		68		90	1	112	
1	3	2.KAT AR-GE	25		47		69		91	1	113	
	4		26		48		70		92	1	114	
	5		27		49		71		93	1	115	
	6		28		50		72		94	1	16	
	7		29		51		73		95	1	117	
	8		30		52		74		96	1	118	
	9		31		53		75		97	1	119	
	10		32		54		76		98	1	20	
	11		33		55		77		99	1	121	
	12		34		56		78		100	1	122	
	13		35		57		79		101	1	123	
	14		36		58		80		102	1	124	
	15		37		59		81		103	1	25	
	16		38		60		82		104	1	26	
	17		39		61		83		105	1	127	
	18		40		62		84		106	1	128	
	19		41		63		85		107			
	20		42		64		86		108			
	21		43		65		87		109			
*	22		44		66		88		110			1
M	lecvu	t Listeyi Aç Yeni	Liste	Oluştur Kaydet		Gönder	Т	Tekrar	Sensörlerin tanımları gönderiliyor			
						Dur	ur	dene		Gönderim Durum	u	
						2 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4						

Resim 6

- Bağlı olan tüm cihazların konum bilgisi verildikten sonra ekranda bulunan kaydet butonuna basılarak yazılan dokümanı bilgisayarınıza kaydetmeniz gerekmektedir.
- Sisteme bağlı olan çevrimdeki tüm cihazların konum bilgisi girildikten sonra sağ alt kısmında bulunan gönder butonu seçilir ve girilen adres çevrim 1 adres 1 den başlayarak çevrim 8 adres 128 de sonlanır.

C. Olay Kayıtları;

- Olay Kayıt kısmında bulunan OLAY KAYITLARI AL butonuna basıldığı zaman santralin hafızasında bulunan olay kayıtlarını programda göstermektedir.
- Bu menü altında bulunan saat, tarih, durum, adres açıklaması, çevrim, adres, tip, hata cinsi kısımları bulunmaktadır. Aşağıda bu kısımların açıklaması bulunmaktadır.
- Saat : hatanın hangi saatte verdiğini göstermektedir.
- Tarih : hatanın hangi tarihte verildiğini gösterir.
- Durum :
- Adres Açıklaması : Cihazin bulunduğu konum yazmaktadır.
- Çevrim : Sisteme bağlı olan çevrimlerin hangisinden hata geldiğini göstermektedir.
- Adres : Cihazın adresi yazmaktadır. Örneğin Sisteme bağlı olan duman detektörünün adresi yazmaktadır.
- Tip : Sisteme bağlı olan cihazın tipini yazmaktadır.

• Hata Cinsi : Sistemde oluşan hatanın sebebi yazmaktadır.

Olay kayıtlar kontrol edildikten sonra Bitir butonu seçilir ve program kayıt okumayı sonlandırır. Kaydet butonuna basıldığı zaman hataları bilgisayara kayıt dosyası oluşturur ve SİL butonu ise ekranda bulunan tüm hataların silinmesini sağlar





ANALOG ADRESLİ KONTAK İZLEME VE RÖLE MODÜLÜ

Analog adresli sistemlerde kullanılan bu modül giriş ve çıkışları kontrol etmek amacı ile yapılmıştır. Modül giriş ve çıkış seçenekleri aşağıdaki listede belirtilmiştir.

- •1 Çıkışlı
- 2 Çıkışlı
- 4 Çıkışlı
- 1 Girişli
- 2 Girişli
- 4 Girişli
- •1 Çıkış 1 Giriş
- 2 Çıkış 2 Giriş
- 4 Çıkış 4 Giriş

Giriş modülünün amacı dışarıdan bağlanan herhangi bir ürünü örneğin (deprem sensör) alarm algıladığı zaman santrale alarm komutu gönderir ve sisteme bağlı olan sirenleri çaldırır.

Çıkış modülünün amacı santrale bağlı olan herhangi bir cihazdan örneğin duman detektörü buton vb. gibi cihazlardan alarm geldiği durumda çıkışları aktif eder ve çıkışa bağlı olan ürünü aktif etmek için kullanılır.

Analog adresli kontak izleme ve röle modülün testi için aşağıdaki yollar sırası ile izlenmeli ve uygulanması gerekmektedir.

1. Modül üzerinde bulunan KN5 header dan yazılım yüklenir.

2. Modül üzerinde bulunan GND L1 (+) ve GND L2 (+) kısmına çevrim kartından bağlantısı yapılır.

3. Modüle enerji çevrim kartı üzerinden geleceği için analog adresli santrale enerji verilir ve modül çalışır hale gelir.

4. Usb arayüz cihazı bilgisayara takılıp modülde bulunan KN15 header bağlantısı yapılır.

5. Bilgisayarda masaüstünde bulunan ADRESLİ ARAYÜZ PROGRAMI açılır.

6. Açılan pencerede Seri port ayarları kısmında bulunan Port / Yenile Kısmı seçilir ve yanında bulunan boş kısımda COM3 ve / veya COM9 gibi bir terimin yazması gerekir.

7. BaudRate 9600 de olmalı ve asla değiştirirlmemelidir.

8. Tüm bu işlemler yapıldıktan sonra ekranda bulunan BAĞLANTIYI BAŞLAT seçeneği seçilir ve bağlantı başladığı gözlemlenir.

9. Ekranın sol üst kısmında bulunan menü seçeneğinden Röle Kartı (Ayar – İzleme) seçeneği seçilir ve yeni bir ekran açılır.

10. Bu ekranda bulunan menüler aşağıdaki gösterilmiştir

- Senaryo Gönderimi
- Adres gönderimi
- Göstergeler

11. Bu kısımda bulunan adres gönderimi kısmına analog adresli santrale bağlı olmayan herhangi bir adres girilir. Örnek vermek gerekirse santrale bağlı olan çevrim kartında 1,2,3,4,5 adresleri kullanılıyorsa sizin vermeniz gereken adres 6 dan başlaması gerekmektedir.

12. Ürün listesi kısmında bulunan seçenekte yukarıda belirtiğimiz giriş ve çıkış seçimi yapılmaktadır. Örneğin elimizde 1 çıkışlı modül var ise oradaki seçenekten 1 çıkışın seçilmesi gerekmektedir. Kısacası yapılacak ürüne göre seçim hakkımız bulunmaktadır.

13. Tüm bu işlemler bittikten sonra Adres Gönderimi menüsünde bulunan gönder seçeneğine basılır ve altındaki tabloda gri olarak adres gönderimi başarılı demesi gerekmektedir.

14. Modüldeki tüm çıkışlar ve girişler denenmek zorundadır.Herhangi bir giriş veya çıkış çalışmıyor ise modülde arıza bulunmaktadır.

15. Modülde bulunan yeşil led sistem de enerji olduğu sürece yanmaktadır.

16. Modülde bulunan kırmızı led ise yangın santrali ile her haberleştiğinde yanar ve tekrar sönmektedir.

17. Modülde H.M.KLV.00045 kullanım kılavuzu kullanmaktadır.

18. Modülün üzerindeki anahtar girişlerin durumunu belirler örneğin anahtardaki 1 numaralı konum 'ON' yapılırsa ; 1 numaralı giriş normalde açık giriş olur 'OFF' yapılırsa normalde kapalı giriş olur. Girişlerin durumu değiştiğinde aktif duruma geçer.

H M KLV 00052 R01

Aşağıdaki resimler de sırası ile programlamanın nasıl yapılacağı anlatılmıştır.

🚂 Form2		
Sensör adres tanımlama Çevrim sensör tanımlar	ma Olay Kayitlin Role kartı (Ayar-İzleme)	
- Gönderin bigtert	Ser Pot / Yende Pot / Yende BaudRate Sec0 Bağlantıyı Başlat	
Sensör Açıklaması		
Çevrim		
Adres		
GÖNDER	Durum	

Resim 8



Resim 9



Resim 10

Form2											
insör adres fanmlama Qevim sensör tanımlama Olay Kayıtları Role ketli (Ayar-Isleme)											
r Seraya Gödelm	r Göstergeler										
Stelaryo OUTPUT 1 AKTIF OUTPUT 3 AKTIF OUTPUT 2 AKTIF OUTPUT 4 AKTIF	GİRİŞLER	İNPUT 1	İNPUT 2	İNPUT 3	İNPUT 4	İNPUT 5 ALARM					
GÖNDER	NORMAL DURUMLAR	 .									
Adres Gindemi Adres Ürün Listesi	SENARYO AYARLARI	-	-	-	-	-					
	GİRİŞ DEĞERLERİ										
GÖNDER	GİRİŞ DURUMLARI										

Resim 11

MODÜLÜN KONTROL EDİLMESİ VE SENARYO GÖNDERİLMESİ

Modül 4 Giriş ve 4 Çıkış olarak örnek alırsak aşağıdaki maddeler sırası ile denenmelidir.

1. Bilgisiyarda bulunan ADRESLİ ARAYÜZ PROGRAMI açılır.

2. Röle Kartı (Ayar-İzleme) menüsüne girilir.

3. Senaryo gönderimi kısmında bulunan Giriş No kısmına hangi girişi kullanılcaksa o giriş seçilir. Örnek vermek gerekirse 1 giriş için '1' ve / veya 2 giriş için '2' seçilir.

4.Seçim yapıldıktan sonra aşağıdaki menüde bulunan OUTPUT 1 AKTİF, OUTPUT 2 AKTİF, OUTPUT 3 AKTİF, OUTPUT 4 AKTİF ve OUTPUT5 AKTİF seçimlerinden hangisi yapılacaksa senaryoya göre açılır veya kapatılır

5. Senaryoyu kontrol etmek için göstergeler kısmında bulunan GİRİŞLERİ OKUMAYA BAŞLA seçilir ve ordaki panoda ayarlanan senaryo gözlemlenir eğer istenilen senaryo gerçekleşiyorsa modül sağlamdır.



Resim 12

Form2										
Sensór adres tanımlama Çevrim sens	örtanımlama Ölay Kayıtlan Role k	artı (Ayar-İzleme)								
-Senaryo Gondenmi	Giriş No		- Gostergeler							
	2									
OUTPUT 1 AKTIF	Senaryo	ALARM AKTIF	GİRİŞ	ILER	ÍNPUT 1	İNPUT 2	ÍNPUT 3	İNPUT 4	İNPUT 5 ALARM	
	GÖNDER		NOR	1AL 1LAR						
Adres Göndermi Adres	Ürün Listesi	-	SENAI	RYO LARI		-	-			
			GİR DEĞER	İŞ RLERÎ						
	GÖNDER		GİR DURUM	İŞ ILARI						
	Durum				ROLE 1	ROLE	2 R	OLE 3	ROLE 4	
					GİRİŞI OKUMAYA	LERİ A BAŞLA	GİRİŞLEF	Rİ OKUMAYI İTİR		





Resim 13, Resim 14 ve Resim 15

Önceki resimlerde görüldüğü gibi 4 farklı giriş için 4 ayrı senaryo uygulanmıştır. Bu senaryolara göre yapılan işlemler aşağıda sıralanmıştır.

• 1nci resimde 1nci giriş için senaryo yapılmıştır. 1 ve 2'nci çıkışlar aktif edilip o çıkışlara bağlı olan röleler çekmektedir ve ölçü aleti ile NO C NC uçları buzzer kademesinde ölçüldüğünde buzzer çalmakta olup santral resetlene kadar devam etmektedir.

• 2nci resimde 2nci giriş için senaryo yapılmıştır. 3 ve 4'ncü çıkışlar aktif edilip o çıkışlara bağlı olan röleler çekmektedir ve ölçü aleti ile NO C NC uçları buzzer kademesinde ölçüldüğünde buzzer çalmakta olup santral resetlene kadar devam etmektedir.

• 3ncü resimde 3ncü giriş için senaryo yapılmıştır. 3 ve Alarm AKTİF çıkışlar aktif edilip o çıkışlara bağlı olan röleler çekmektedir ve ölçü aleti ile NO C NC uçları buzzer kademesinde ölçüldüğünde buzzer çalmakta olup sistem alarm durumuna geçmektedir ve santral resetlene kadar bu durum devam etmektedir.

• 4ncü resimde 4ncü giriş için senaryo yapılmıştır. Alarm AKTİF çıkışı aktif edilip yangın santraline alarm verdirmektedir ve sistem resetlenene kadar bu durum devam eder.



Resim 16

Yukarıda bulunan resimdeki kırmızı alanda ise GİRİŞLERİ OKUMAYA BAŞLA seçeneği seçildiğinde ayarlanan senaryolar gözükmektedir. Senaryo kontrolü yapıldıktan sonra GİRİŞLERİ OKUMAYI BİTİR seçeneği seçilmelidir.